5. VZORKY

Obsah

5. VZORKY

OBSA	Овзан		
5.1	VZORKY	52	
5.1.1	ZVĚTŠENÍ A ZMENŠENÍ ROZLIŠENÍ	54	
5.1.2	TISK GRAFU	54	
5.1.3	Přidání hodnoty do grafu	55	
5.1.4	Odstranění hodnoty z grafu	55	
5.1.5	NASTAVENÍ ROZSAHU HODNOT	56	
5.1.6	NASTAVENÍ GRAFU NA ZADANÝ ČAS	56	
5.1.7	NASTAVIT SVISLOU A VODOROVNOU MŘÍŽKU	56	
5.1.8	NASTAVENÍ BARVY KŘIVKY, BARVY POZADÍ GRAFU, BARVY POZADÍ PANELU GRAFU	56	
5.1.9	PODROBNÉ ZOBRAZENÍ, ZOBRAZENÍ 15 MINUT, ZOBRAZENÍ 1 HODINY, ZOBRAZENÍ 8 HODIN,		
Zobr	azení 1 den, Zobrazení 7 dnů, Zobrazení 1 měsíc	57	

Tato funkce hlavního menu má několik voleb: "Stanice" (patří sem rozvodny v dané oblasti) a "Součty+ostatní" (patří sem suma transformátorů....) a dále se dělí podle jednotlivých oblastí (DP Frýdek-Místek, DP Hodolany, DP Krnov, DP Nový Jičín, DP Ostrava a DP Ráječek).



obr. 1 Roletové menu "Vzorky"

5.1 Vzorky

Pro všechny volby (Stanice, Součty+ostatní, DP FM stanice, DP FM součty+ostatní, DP HD stanice, DP HD součty+ostatní, DP KR stanice, DP KR součty+ostatní, DP NJ součty+ostatní, DP OV stanice, DP OV součty+ostatní, DP RA stanice, DP RA součty+ostatní) menu bude činnost stejná, liší se pouze výběrem možných měření pro zobrazení do grafu.

Po této volbě se zobrazí okno s nabídkou existujících vzorků (lze seřadit podle abecedy), rozsahem zobrazení a datumem.

52

Vzorky jsou okamžité hodnoty měření odečtené každých 15 sekund. Vzorkování je změnové a vzorkují se všechny hodnoty.

V jednom grafu může být zobrazeno až 5 hodnot (průběhů). Pro zobrazování je použit spojnicový graf, kde na svislé ose je hodnota sledované veličiny a na vodorovné ose je čas. Každá zobrazovaná veličina má svou svislou osu, na které je zobrazeno její měřítko. Každá svislá osa je zobrazena barvou, která odpovídá barvě grafu a barev popisu hodnoty pod grafem.

Z grafu se můžou odečítat přesné hodnoty pomocí kurzoru (hodnoty se objeví v černém okénku ve spodní části obrázku – obr. 3 Vzorky) nebo ukázáním myší na příslušné místo křivky (zde je potřeba ponechat myš asi 1s v klidu) a vedle kurzoru myši se objeví okénko s názvem křivky, jednotkou a hodnotou.



obr. 2 Výběr vzorků

Po výběru se zobrazí příslušné vzorky v grafické podobě. Prostředí je zde tvořeno lištou funkčních tlačítek a grafem.



5.1.1 Zvětšení a zmenšení rozlišení

Ke změně velikosti rozlišení dochází v pevně nastavených krocích.

5.1.2 Tisk grafu

V okně "Náhled pro tisk grafu" lze volit orientaci papíru (na výšku nebo na šířku), velikost jednotlivých okrajů v %, a tisku více či méně detailů. Tisky lze provádět na tiskárnách nainstalovaných v operačním systému Windows. Po kliknutí na tlačítko "Nastavení tiskárny" se zobrazí standardní nastavovací dialog vybrané tiskárny v daném operačním systému a v něm lze nastavovat, kromě jiných parametrů, velikost papíru a kvalita tisku. Po dokončení této parametrizace tisk potvrdíme klikem na tlačítko "Tisk".



obr. 4 Okno tisku vzorků

5.1.3 Přidání hodnoty do grafu

Zobrazí se stejné okno jako při prvním výběru vzorků, hodnoty, typu zobrazované hodnoty a datumu (obr.2 Výběr vzorků).

5.1.4 Odstranění hodnoty z grafu

Možnost vyřadit jakoukoliv hodnotu z grafu



obr. 5 Odebrání hodnoty z grafu

5.1.5 Nastavení rozsahu hodnot

Možnost nastavení horního a dolního rozsahu hodnot v rozmezí –9999 až 9999.

Rozsah zobrazeni hodnot 🛛 🛛 🔀					
Seznam hodnot VIT Teplota BRI V 597 P	Rozsah Horní 200 Dolní 0 □ Nastavit všechno				
v ✓ Nastavit	X Zrušení				

obr. 6 Nastavení rozsahu hodnot

5.1.6 Nastavení grafu na zadaný čas

Možnost nastavení kurzoru na datum a přesný čas.

Jdi na čas		×
Datum		
30.1.2006	•	🗸 Nastav
Čas		
13:49:31	* *	🗶 Zrušení

obr. 7 Nastavení grafu na zadaný čas

5.1.7 Nastavit svislou a vodorovnou mřížku

Možnost nastavení zobrazování svislé a vodorovné mřížky.

5.1.8 Nastavení barvy křivky, barvy pozadí grafu, barvy pozadí panelu grafu

Možnost nastavení barev uživatelem podle jeho představ.

Změna barev zobrazovaných křivek	X
Seznam hodnot HDL T 103 P HDL T 101 P	🌐 Změna barvy
VIožit 3	🕻 Zrušení



5.1.9 Podrobné zobrazení, Zobrazení 15 minut, Zobrazení 1 hodiny, Zobrazení 8 hodin, Zobrazení 1 den, Zobrazení 7 dnů, Zobrazení 1 měsíc

Uživatel si volí časový rozsah zobrazovaných hodnot – od patnácti minut až po jeden měsíc. Jestliže je v okně zobrazeno více hodnot, pak se volí na které se bude měnit rozsah. Všechny tyto funkčnosti jsou také v menu, které vyvoláme kliknutím pravého tlačítka myši do plachty.